

Batteriewechsel im WFS Funkschlüssel

(Typ CR2450, bevorzugt von Panasonic)

